

Întotdeauna la dispoziția dumneavoastră

Înregistrați produsul și beneficiați de asistență la  
www.philips.com/support



SDV5231/12



RO Manual de utilizare

**PHILIPS**




Fig. 1




Fig. 1

**RO**

- 1 Conectați antena și receptorul TV cu cablul coaxial al antenei și cablul coaxial al amplificatorului.
- 2 Conectați mufa CC la amplificator și sursa de alimentare la o priză de 240 V CA.
- 3 Comutați pe canalul dorit. (Fig. 1)



#### Eliminarea produsului vechi

Acest produs este fabricat din materiale de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Simbolul unui coș de gunoi cu roți tăiat de un "X" indică faptul că acest produs face obiectul Directivei UE 2002/96/CE. Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Trebuie să respectați reglementările locale și să nu aruncați produsele electrice sau electronice vechi împreună cu deșeurile menajere. Eliminarea corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și a sănătății oamenilor.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori de tipar.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz  
© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

SDV5231/12

