


tescoma[®]

sense



Instructions for use / Návod k použití / Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso / Instruções de utilização / Gebrauchsanleitung
Mode d'emploi / Instrukcja użytkowania / Návod na použitie / Használati útmutató
Инструкция по использованию / Інструкція для користувача





en Instructions for use	4	fr Mode d'emploi	22
cs Návod k použití	7	pl Instrukcja użytkowania	25
it Istruzioni per l'uso	10	sk Návod na použitie	28
es Instrucciones de uso	13	hu Használati útmutató	31
pt Instruções de utilização	16	ru Инструкция по использованию	34
de Gebrauchsanleitung	19	uk Інструкція для користувача	37

sk Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte adaptér a lištu s LED osvetlením do vody alebo inej kvapaliny.

Po použití LED osvetlenia vypnite a výrobok odpojte od elektrickej siete. Odpájajte uchopením adaptéra a vypojením zo sieťovej zásuvky. Nikdy neťahajte za elektrický kábel.

Súpravu nepoužívajte s poškodeným adaptérom alebo v prípade, že je nefunkčná alebo poškodená pádom či akýmkoľvek iným spôsobom.

Nenechávajte elektrický kábel visieť cez okraj stola.

Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.

Zabráňte styku kábla adaptéra s horúcimi povrchmi.

Používajte iba adaptér dodaný s výrobkom, nepoužívajte tento adaptér na iné účely.

Napätie sieťovej zásuvky musí zodpovedať napätiu na typovom štítku adaptéra.

Mierne zahrievanie adaptéra počas prevádzky je bežné.

Neumiestňujte žiadne predmety na lištu s LED osvetlením, mierne zahriatie lišty počas prevádzky je bežné.

Technické parametre

Sieťový adaptér

Vstupné napätie: AC 230 V / 50 Hz

Výstupné napätie: DC 12 V, 12 W

Popis

1 Lišta s LED osvetlením

2 Dotykové ovládacie tlačidlo s kontrolkou

3 Zásuvka na konektor adaptéra

4 Adaptér

5 Úchytka prepojovacieho kábla

6 Ramená, 2 ks

7 Predĺženie ramien, 2 ks

8 Podnos

Zostavenie

Do lišty s LED osvetlením zapojte konektor adaptéra (obr. A). Do podnosu zasunúť ramená (obr. B), na ramená nasadíte lištu s LED osvetlením a zatlačením na ramená smerom von lištu upevni-

te (obr. C). Kábel adaptéra prichyťte k ramenu pomocou úchytky (obr. D). Súpravu umiestnite mimo priamy vplyv tepla alebo pary a adaptér zapojte do elektrickej siete s napätím 230 V.

Použitie

Na podnos rozmiestnite bylinky v kvetináčoch (obr. E). Pre čo najvyššiu účinnosť súpravy dbajte, aby vrcholy byliniek dosahovali najviac 3 cm pod lištu s LED osvetlením. Na vyššie bylinky nasadte na ramená predĺženie (obr. F). Bylinky pravidelne zastrihávajte a zavlažujte. **Upozornenie:** V prípade, že budete bylinky zavlažovať rosením, nestriekajte vodu do LED osvetlenia.

Časovač v režime „deň/noc“

Na pestovanie kuchynských bylín v interiéri používajte časovač s režimom „deň/noc“, ktorý strieda fázu 16 hodín zapnutého osvetlenia s fázou 8 hodín vypnutého osvetlenia.



Časovač spustíte položením prsta na dotykové ovládacie tlačidlo na cca 3 sekundy. Zapne sa LED osvetlenie a zelená kontrolka začne svietiť. Od tej chvíle bude osvetlenie zapnuté po dobu 16 hodín (fáza „deň“), potom sa vypne a zostane vypnuté po dobu 8 hodín (fáza „noc“). Po uplynutí celého cyklu „deň/noc“ (24 hodín) spustí časovač automaticky ďalší cyklus „deň/noc“.

Časovač s režimom „deň/noc“ vypnete položením prsta na dotykové ovládacie tlačidlo na cca 3 sekundy.

Rýchle vypnutie/zapnutie LED osvetlenia



Na rýchle vypnutie osvetlenia (vo fáze „deň“) alebo rýchle zapnutie osvetlenia (vo fáze „noc“) sa prstom letmo dotknite ovládacieho tlačidla a zelená kontrolka začne svietiť prerušovane. Vo fáze „deň“ osvetlenie vypne a zostane vypnuté až do ukončenia cyklu „deň/noc“. Vo fáze „noc“ sa osvetlenie zapne a zostane zapnuté až do ukončenia fáze „noc“.

Na ukončenie rýchleho vypnutia/zapnutia LED osvetlenia sa prstom znova letmo dotknite ovládacieho tlačidla. Zelená kontrolka začne neprerušovane svietiť a časovač bude automaticky pokračovať v cykle „deň/noc“.

Dobry tip: Funkciu rýchleho zapnutia a vypnutia osvetlenia môžete použiť, aj keď časovač nie je zapnutý.

Pestovanie bylín z semien a predpestovanie sadeníc na záhradu

Súprava na bylinky SENSE je vhodná na pestovanie bylín z semien alebo predpestovanie sadeníc na výsadbu na záhradu. Semienka do kvetináčov vysejte podľa návodu dodávateľa a pri pestovaní používajte zapnutý časovač.

Dobry tip: Na pestovanie bylín z semien, odporúčame Súpravy na pestovanie bylín SENSE, žiadajte u svojho predajcu alebo na www.tescoma.sk.

Čistenie

Pred čistením odpojte adaptér zo siete. Lištu s LED osvetlením čistite suchou utierkou. Pred čistením ostatných častí súpravu rozložte, ramená, predĺženie a podnos čistite vlhkou utierkou alebo pod tečúcou vodou a vysušte.

Údržba

V prípade poruchy výrobok sami neopravujte, obráťte sa na Predajné centrum alebo Servisné stredisko TESCOMA, kontakty na www.tescoma.sk.