

Înregistrați-vă produsul pentru a primi suport pe
www.philips.com/welcome

SDV6224/12



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Informații importante	4
	Informații privind siguranța	4
	Reciclarea	4
2	Antena SDV6224/12	5
	Prezentarea produsului	5
3	Pregătiri	6
	Instalare	6
4	Setarea antenei SDV6224/12	7
	Pentru recepție VHF/FM	7
	Pentru recepție UHF	7
	Setarea unui tuner digital cu această antenă	8
5	Întrebări frecvente	9
6	Garanție și service	9
7	Glosar	10

1 Informații importante

Informații privind siguranța

Acest manual conține informații importante despre antena de interior Philips pentru televizoare. Citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și seta antena.

- Acest produs nu trebuie expus la umezeală sau la apă. Nu puneți obiecte cu lichide, precum vase, pe sau lângă acest produs.
- Pentru a deconecta complet produsul de la alimentare, trebuie să deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Când folosiți mufa de alimentare pentru oprire, dispozitivul deconectat va rămâne operabil.
- Nu puneți surse de foc, precum lumânările aprinse, pe sau lângă acest produs.

Reciclarea



Acest produs este fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Când acest simbol este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectiv corespunde cerințelor Directivei Europene 2002/96/EC:



Nu vă debarasați de produs cu deșeurile menajere normale. Vă rugăm să vă informați despre regulile locale privind sistemul de colectare al produselor electrice și electronice.

Debarasarea corectă a produselor va preveni apariția consecințelor potențial negative asupra mediului înconjurător dar și asupra sănătății umane.



Când acest logo este atașat unui produs, înseamnă că o contribuție financiară a fost făcută către un sistem național de recuperare și reciclare.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate. Reproducerea în întreg sau a anumitor părți este interzisă fără consințământul în scris al proprietarului de drept. Mărcile aparțin de Koninklijke Philips Electronics N.V. și de proprietarii corespunzători.




2 Antena SDV6224/12

Felicitări pentru achiziția făcută și bun venit la Philips!

Pentru a beneficia de întreg suportul pe care Philips îl oferă, înregistrați-vă produsul pe www.philips.com/welcome.

Prezentarea produsului



1	Antena VHF
2	Antena UHF
3	Buton de alimentare / buton de control
4	Indicator de alimentare
5	Conexiune de 6V
6	Conexiune Out to TV
7	Adaptor de alimentare, inclus 100-240V AC / 6V DC

3 Pregătiri

Pentru a vă asigura că antena funcționează corespunzător, citiți manualul de utilizare al televizorului înainte de a porni instalarea și setarea. Setati televizorul astfel încât să recepționeze semnale de la ANTENNA în locul la CABLE sau SATELLITE.

Instalarea

Determinarea puterii semnalului

Înainte de instalare, determinați cea mai bună locație pentru recepția optimă. Este important ca antena să aibă o cale neobstrucționată către transmițător. Pentru rezultate optime, asigurați-vă că antena este îndreptată spre locația transmițătorului.



Notă


- Alegeți o locație lângă o fereastră care oferă antenei o cale neobstrucționată către transmițător.



Notă


- Plasați antena cât mai departe posibil de suprafețe de metal pentru a evita apariția interferențelor.

- 2 Conectați cablul de alimentare la antenă și la priza de alimentare de 100-240V.



Conectarea la televizor


- 1 Conectați cablul de iesire la antenă și la televizor.




4 Setarea antenei SDV6224/12

Pentru recepție VHF/FM


- 1 Extindeți dipoli telescopici la lungimea maximă posibilă.



- 2 Pentru a mări puterea amplificatorului, rotiți butonul de control către poziția maximă.



- 3 Treceți pe canalul TV sau radio dorit. Mu- tați dipoli în direcții diferite, în sus sau jos până ce recepția dorită este obținută.




Notă

- Este posibil să micșorați puterea amplifica- torului pentru a obține recepția optimă.

Pentru recepție UHF

- 1 Treceți pe canalul TV dorit.
- 2 Pentru a mări puterea amplificatorului, rotiți butonul de control către poziția maximă.




Notă

- Este posibil să micșorați puterea amplifica- torului pentru a obține recepția optimă.

Montarea pe perete

Montați 2 șuruburi de lemn pe perete. Asigurați- vă că distanța dintre cele două șuruburi este de 80mm.



Setarea unui tuner digital cu această antenă

Puteți instala canalele disponibile cu acest tuner TV digital. Acest proces automat face parte din setarea tuner-ului. Asigurați-vă că antena este setată corespunzător înainte ca tuner-ul să recepționeze canalele disponibile.

Există două moduri de a conecta antena la televizor:

- Conectați antena la un tuner digital. Dacă semnalul nu este destul de puternic, canalele pot fi memorate automat în tuner.
- Conectați antena direct la televizor. Căutați canalele analog și cea mai bună locație pentru antenă. Apoi, re-conectați antena la tuner-ul digital. Asigurați-vă că semnalul este destul de puternic înainte de a instala canalele cu tuner-ul.

5 Întrebări frecvente

Poate funcționa această antenă cu transmisiile analog?

Da, această antenă poate recepționa transmisii TV pe undele de frecvență UHF și VHF.

Poate această antenă recepționa semnalele digitale sau poate funcționa cu transmisiile HD-DVB?

Da, această antenă poate recepționa transmisii digitale DVB și HDTV pe undele de frecvență UHF și VHF.

Poate fi alimentată această antenă de la o sursă de alimentare dintr-o barcă sau o mașină?

Da, există o sursă de alimentare în spatele antenei. Conectați cablul/adaptorul la antenă și la sursa de alimentare.

Unde ar trebuie să poziționez antena pentru a obține cea mai bună recepție posibilă?

Alegeți o locație lângă o fereastră pentru a permite o cale neobstrucționată a antenei către transmițător.



Notă

- Pentru recepție optimă, plasați antena departe de suprafețele de metal pentru a evita interferențele.

De unde știu câtă putere (amplificare) este necesară pentru a obține o imagine clară?

După ce ați extins dipoli VHF la lungimea maximă posibilă, porniți amplificatorul. Întoarceți butonul de control din amplificator către poziția maximă. Reduceți puterea dacă este nevoie. În anumite cazuri, va trebui să întoarceți butonul de control către poziția minimă pentru a obține o imagine clară.

Pot să setez această antena cu un tuner digital?

Da, această antenă poate fi setată cu un tuner digital (consultați secțiunea "Setarea unui tuner digital cu aceasta antenă").

6 Garanție și service

Puteți găsi informații despre garanție pe: www.philips.com/welcome

Pentru suport tehnic, trimiteți un email cu numărul modelului acestui produs și o descriere detaliată a problemei pe adresa: accessorysupport@philips.com

7 Glosar

A

Amplificator

Un dispozitiv, ori un circuit la scară mică sau la scară mare cu multiple stagii de creare a amplificării, de exemplu mărește un semnal slab.

Antena

Un dispozitiv, precum o tijă sau un fir, care recepționează semnalele de pe frecvența radio sau radiază un semnal RF transmis.

C

Coaxial

Un singur conductor de cupru, acoperit cu un strat de izolație, încă un strat de cupru și, într-un final un strat de bandă izolatoare. O transmisie nebalansată cu o impedanță constantă. În modul audio, acest tip este folosit în mod normal pentru nivele joase, semnalele linie care se termină în conectorii RCA.

D

DVB (Digital Video Broadcasting)

DVB reprezintă un set întreg de standarde internaționale pentru televiziunea digitală.

F

FM (Frequency Modulation)

În transmisiile radio: o metodă de modulație în care frecvența voltajului transmis variază cu frecvența modulației voltajului.

H

HDTV (High-Definition Television)

Este un sistem de transmisie digitală TV cu o rezoluție mai mare decât sistemele tradiționale de transmisie (definiție standard sau SDTV). HDTV reprezintă transmisia digitală; cele mai noi implementări foloseau transmisiile analog, dar în ziua de azi se folosesc semnalele digital (DTV), care necesită o transmisie de informații mai mică datorită compresiei video digitale.

U

UHF (Ultra high frequency)

În transmisiile radio sau TV: reprezintă raza frecvenței a undelor electromagnetice care se află între 300 MHz și 3 GHz (3000 MHz).

V

VHF (Very high frequency)

În transmisiile radio sau TV: reprezintă raza frecvenței a undelor electromagnetice care se află între 30 MHz și 300 MHz.

