

Használati útmutató

HANDY univerzális húsdaráló

Gratulálunk új Tescoma terméke megvásárlásához, és köszönjük a termékünk iránt tanúsított bizalmát. Szükség esetén kérjük forduljon üzleteinkhez vagy a Tescoma vállalathoz a www.tescoma.com oldalon keresztül .

Jellemzés

Kiválóan alkalmas minden általános típusú hús könnyű és gyors finomra/durvára darálására. Univerzális, kiváló zsemlemorzsa készítésére is, a megtisztított fokhagyma, vöröshagyma, pucolt dió, parmezán típusú kemény sajtok, passzírozott paradicsom, előfőzött zöldségek reszelésére, darálására. Speciálisan kemény, erősen ellenálló műanyagból készült, a vágókés és a lemezek első osztályú rozsdamentes acélból. Masszív nyomócsővel ellátott, a biztonságos használat érdekében, valamint kiemelkedően hatékony vákuumos tapadókorongokkal, a gyors és stabil munkalapra rögzítés érdekében.

Leírás

1. Nyomócső
2. Töltő kamra
3. A csiga tokja
4. Csiga
5. Vágókés
6. Vágólemez kis nyílásokkal
7. Vágólemez nagy nyílásokkal
8. Anyacsavar
9. Hajtókar
10. A daráló teste
11. A tapadókorong nyele
12. Tapadókorong

Az első használat előtt

AZ első használat előtt és minden használat után szedje szét a húsdarálót, és minden alkatrészét mossa el folyó, meleg víz alatt és szárítsa meg.

Szétcsomagolás és összeillesztés

Vegye ki a nyomócsövet (1), csavarja ki az anyacsavart (8), és vegye ki a szeletelő lemezt a darálóból (6,7), majd vegye ki a csigát is (4). A csigáról válassza le a vágó kést (5), majd vegye ki a darálóból a csiga tokját (3).

A daráló testét ugyanúgy, mint az összes többi alkatrészt alaposan öblítse át folyó víz alatt és szárítsa meg. Ezután rakja össze a darálót.

Az összeállításnál figyeljen a csiga tokjának helyes behelyezésére, a vágókés helyzetére, az éleknek a rozsdamentes acél lemezek irányába kell, hogy álljanak, valamint figyeljen oda a vágólemezek helyes behelyezésére is, a kimenetüknek teljesen illeszkedniük kell a daráló első részének réseibe.

Rögzítés tapadókoronggal

Állítsa a darálót hátsó oldalán a tapadókorongokkal (12) a konyhaszekrény, asztal letisztított, sima nem lyukacsos felületének szélére. A tapadókorong nyelének előre forgatásával (11) rögzítse a munkafelületre. A tok hátsó részén található csigába illessze be a hajtókart (9) és bizonyosodjon meg róla, hogy az óramutató mindkét irányába szabadon forgatható.

Abban az esetben, ha egy további darálás során a tapadókorong felenged, ellenőrizze a rögzítési felület egyenességét, simaságát, tisztaságát, majd ismételje meg a rögzítést.

Alkalmazás

A daráláshoz előkészített húst, amely csontoktól, inaktól, porcoktól mentes – vágja hosszúságú csíkokra. A száraz pékárut, megpuccolt hagymát, előfőzött zöldséget, kemény sajtot a darálás előtt vagdalja kisebb darabokra.

Helyezze a darálóba a kívánt típusú (reszelés/szeletelés) reszelődobot. A megfelelő nagyságúra szeletelt élelmiszert Az élelmiszert helyezze a nyomókamrába, forgassa el a hajtókart az óramutató járásának irányába. Abban az esetben, ha a kar elforgatása nem egyszerű és folyamatos, a daráló megtelt, ne tegyen túlzott erőfeszítéseket! Forgassa a hajtókart először kicsit hátra az óramutató irányával ellentétesen majd előre, az óramutató járásának irányával megegyezően. Ezt az eljárást ismételje addig, míg a daráló nem ürül ki, és aztán folytassa a darálást.

Figyelem! Az alapanyagok darálóba történő benyomkodását csak a nyomócső segítségével végezze, az élelmiszert soha ne nyomkodja az ujjával, sérülésveszélyes!

Karbantartás és tárolás

Minden használat után szedje szét a darálót, a daráló minden részét mossa el meleg vízzel, mosogatószerrel, öblítse el, alaposan szárítsa meg és állítsa újra össze.

3 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 3 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezelésből származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe

Jogos reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközponthoz a www.tescoma.com oldalon található lista alapján.