



Használati útmutató:

1. Az óra hátulján található kerék elforgatásával állítsa be a pontos időt, ügyeljen a nagy és kismutató helyes állására.
2. Az 1,5 V-os (AA) elemet csak ezt követően tegye az elemtartóba.

Az óra ápolása

Ha az óra kerete rozsdamentes acél vagy alumínium, akkor azt feleslegesen ne érintse meg, mert a kereten sötét foltok és ujjlenyomatok keletkezhetnek.

A foltokat kizárólag csak rozsdamentes acél és alumínium tisztításához ajánlott készítményekkel tudja eltávolítani.

Amennyiben az óra kerete lakkozott, akkor az óra megfogása előtt a gyűrűket húzza le az ujjairól, mivel a gyűrű karcolást okozhat a lakkozott felületen. Az ilyen jellegű sérülést nem lehet megszüntetni, a karcolás messziről is látható lesz.

FIGYELMEZTETÉS! AMENNYIBEN AZ ÓRÁN NINCS ÜVEG BURA, AKKOR A PONTOS IDŐT NEM SZABAD A NAGY ÉS KISMUTATÓ TERMÉSZETES FORGÁSIRÁNYÁVAL ELLENTÉTES IRÁNYBA VALÓ ELFORGATÁSÁVAL BEÁLLÍTANI. AZ ÓRAMŰ ÁTTÉTELEI MARADANDÓ SÉRÜLÉST SZENVEDHETNEK!

A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA ELŐTT AZ ELEMET VEGYE KI AZ ELEM-TARTÓBÓL. AZ ELEMET CSAK A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA UTÁN, AZ ÓRA FALRA AKASZTÁSA ELŐTT TEGYE BE AZ ELEM-TARTÓBA.

Ha az elem lemerült, akkor azt vegye ki az órából. mert az esetleg kifolyó elektrolit kárt okozhat az órában.

Kívánjuk, hogy az óra sokáig, és örömet okozva szolgálja a mindennapjait!