

PL Zegar z budzikiem Solight CA01B

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Jeśli chcesz, aby działał bezpiecznie i w pełni, przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją. Zapobiegnie to niewłaściwemu użyciu lub uszkodzeniu. Unikaj nieautoryzowanego użytkowania urządzenia. Zawsze przestrzegaj wszystkich zasad dotyczących obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Unikaj kontaktu z płynami i nadmierną wilgocią. Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.

Opis

Urządzenie posiada ukryty wyświetlacz z przodu, który nie jest widoczny, dopóki nie zostanie podświetlony. Wyświetlacz reaguje na dźwięk, więc po prostu kłaśnij, a wyświetlacz zaświeci się na dziesięć sekund. Z tyłu znajduje się pokrywa baterii, zewnętrzne wejście zasilania i przyciski sterowania.

Zasilanie

Urządzenie może być zasilane bateriami lub zewnętrznym adapterem. Urządzenie wykorzystuje dwa rodzaje baterii. Robocze i zapasowe. Baterie zapasowe służą do utrzymania zegara, alarmów i innych ustawień w pamięci w przypadku przerwy w zasilaniu (rozładowane baterie robocze, awaria zasilania). Ta bateria nie jest wymagana do pełnego działania urządzenia. Otwórz pokrywę baterii, a następnie odkręć śrubę pokrywy baterii zapasowej. Włóż baterię CR2032 biegunem dodatnim do góry i zakręć pokrywę. Następnie włóż 3 baterie alkaliczne AAA. Przestrzegaj wskazanej polaryzacji. W przypadku korzystania z zewnętrznego źródła zasilania (5 V / 300 mA) nie należy używać baterii roboczych.

Ustawianie zegara

Naciśnij przycisk SET, aby przełączać między trybami Zegar, Data, Alarm 1, Alarm 2, Alarm 3, Wyświetlacz. Dokładnie w podanej kolejności.

W trybie wyświetlania zegara naciśnij i przytrzymaj przycisk set, aby pojawiło się ustawienie. Użyj przycisków UP / DOWN, aby zmienić wartości, a przycisku SET, aby zapisać aktualnie ustawioną wartość i przejść do następnego elementu w ustawieniu. Kolejność elementów jest następująca: 12h/24h - godziny - minuty - koniec.

Aby ustawić datę, przejdź do trybu wyświetlania daty, naciśnij i przytrzymaj SET. Ustawienie jest w kolejności: rok - miesiąc - dzień - tryb alarmu - koniec.

Ustawianie alarmu (budzika)

Naciśnij przycisk SET, aby wyświetlić alarm (A1, A2 lub A3). Następnie naciśnij długo przycisk, aby dostać się do ustawienia. Kolejność pozycji to godzina - minuta - koniec. Naciśnij przycisk SET, aby wyświetlić alarm (budzik), a następnie naciśnij przycisk UP, aby włączyć lub wyłączyć alarm. Symbole włączenia alarmów: oNA1, oNA2 i oNA3. Gdy alarm jest wyłączony, symbolami są: --A1, --A2 i --A3. Jeśli którykolwiek lub wszystkie alarmy są włączone, w trybie wyświetlania zegara świeci kropka przy minutach.

Tryby alarmowe: E1-7: poniedziałek - niedziela; E6-7: sobota-niedziela; E1-5: poniedziałek - piątek; E1-6: poniedziałek - sobota.

Budzik wyłączy się po minucie lub naciśnięciu dowolnego przycisku. Funkcja SNOOZE nie jest dostępna.

Tryby wyświetlania

dP-1: W tym trybie zegar zmienia się na zmianę z datą. Czas świeci przez 10 sekund, data przez 2 sekundy.

dP-2: W tym trybie wyświetlany jest tylko zegar.

Tryb oszczędny

Tryb oszczędny wyłącza wyświetlacz po dziesięciu sekundach. Wyświetlacz włączy się po wydaniu jakiegoś dźwięku, np. po kłaśnięciu w dłoń. Naciśnij przycisk DOWN, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania energii. Symbolem trybu nieaktywnego jest --SD, a symbolem trybu aktywnego oNSD.

Aby zmienić jednostki temperatury, naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN.

Regulacja intensywności wyświetlania

Naciśnij przycisk UP, aby ustawić intensywność świecenia. Poniżej są przedstawione różne tryby.

oNCF: wysoka intensywność między 6:00 a 17:59, połowa intensywności od 18:00 do 5:59.

CF-1: połowa intensywności

CF-2: wysoka intensywność

