

Przenośny klimatyzator

**orava**

**AC-011**

Instrukcja obsługi/Gwarancja

PL



CE

AC-011

## Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ogrzewania, zmiany wilgotności, czystości i wentylacji powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych lub podobnych pomieszczeniach przeznaczonych do zamieszkania, oraz małych biurach w zakresie, który jest ograniczony możliwościami technicznymi, parametrami roboczymi i funkcjami, związanymi z bezpieczeństwem użytkownika i wpływami zewnętrznymi środowiska pracy.
- Nie używać urządzenia do chłodzenia aparatury precyzyjnej, żywności, roślin, zwierząt lub dzieł sztuki, gdyż może to mieć wpływ na ich pracę, wydajność, jakość i trwałość przedmiotów oraz zdrowie zwierząt.

### Uwagi dla użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych

- Używanie urządzeń klimatyzacyjnych w mieszkaniach i biurach ma wpływ na procesy termoregulacyjne przybywających w nich osób. Procesy te są różne dla różnych osób ze względu na ich wiek, zdrowie i przyzwyczajenia. Organizm człowieka ma tendencje przyzwyczajania się do warunków termicznych otoczenia, w którym przebywa. Jednak zbyt szybkie zmiany mogą spowodować dyskomfort lub nawet chwilowy brak akceptacji przez organizm warunków termicznych otoczenia (szok termiczny). Dlatego też zalecamy powolne zmiany w termoregulacji pomieszczeń, w których przebywamy.
- Aby klimatyzacja w pomieszczeniu pomagała, a nie szkodziła zalecamy używanie jej z zachowaniem maksymalnej różnicy temperatury pomiędzy warunkami zewnętrznymi a wewnętrznymi w granicach 7-10 °C.
- Przy zbyt długim, nieprzerwanym używaniu klimatyzacji bez zachowania rozwagi w regulacji temperatury mogą pojawić się niepokojące reakcje organizmu w postaci problemów z oddychaniem, przemarznięcia, bólu mięśni i stawów, bólu głowy itp.. Może to także spowodować nadmierne wysuszenie skóry, łzawienie oczu, katar lub nawet uczulenie.
- Zaletą zastosowania urządzeń klimatyzacyjnych, przy zachowaniu umiaru w ich stosowaniu, jest utrzymanie stałej, właściwej temperatury i czystości powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu. Ważnym elementem jest stałe zachowanie czystości użytkowanego urządzenia oraz dbałość o czystość jego systemu filtracyjnego.
- Mając na uwadze powyższe ograniczenia zalecamy użytkowanie urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach szczególnie w trakcie gorącej pogody w okresie letnim.
- Urządzenia elektryczne marki ORAVA produkowane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny, w nowoczesnych technologiach z zachowaniem najnowszych trendów. Użytkowanie urządzenia w sposób inny niż przewidziany oraz używanie urządzenia niesprawnego może spowodować niebezpieczeństwo porażenia, a nawet utraty zdrowia lub życia.

# 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - OSTRZEŻENIA

- Poniżej umieszczone zasady bezpieczeństwa zawierają ważne informacje i ostrzeżenia dla zapewnienia bezpiecznego, właściwego i przemyślanego użytkowania urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Ich przestrzeganie użytkowaniem takich urządzeń i przedłuży takim urządzeniom czas ich przydatności do pracy.
- Pod nazwą „Urządzenie elektryczne” rozumiemy każde urządzenie, w którym dla jego działania, lub dla jego zasilenia używana jest energia elektryczna.
- Urządzenia elektryczne, ze względu na ich przeznaczenie, możliwości i zastosowanie można podzielić na:
  - elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego,
  - urządzenia informatyczne i komunikacyjne,
  - elektronika użytkowa,
  - urządzenia oświetleniowe,
  - narzędzia elektryczne i elektroniczne,
  - gry i urządzenia dla nauki, sportu i rekreacji,
  - pomocnicze urządzenia ochrony zdrowia,
  - urządzenia monitorujące i kontrolne,
  - automaty sprzedające

## 1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zawartymi w niej ostrzeżeniami!
- Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji i niebezpieczeństw, na które może być narażony użytkownik sprzętu elektrycznego. Należy w związku z tym podczas pracy z tego typu urządzeniami zachować zawsze wzmoczoną ostrożność i rozwagę. Niniejsze zasady i ostrzeżenia muszą zaś być bezwzględnie przestrzegane.
- Producent nie odpowiada za szkody na zdrowiu i mieniu wywołane na skutek nie przestrzegania zawartych w tej instrukcji zasad bezpieczeństwa i ostrzeżeń!
- Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji i karty gwarancyjnej na wypadek ich kolejnego użycia, a opakowania wraz z zabezpieczeniem na wypadek naprawy gwarancyjnej.
- Urządzenie używać zgodnie z instrukcją obsługi i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Urządzenie zostało wyprodukowane z przeznaczeniem do użytku domowego oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do czasowego zamieszkania lub wykorzystania do celów prywatnych i małych biurach.
- Poza gospodarstwem domowym dopuszczalne jest użytkowanie tego urządzenia:
  - w kuchniach dla pracowników wyodrębnionych w biurach, kancelariach itp.
  - w aneksach kuchennych, dla gości w pokojach lub apartamentach hotelowych, motelowych, w pensjonatach i innych obiektach noclegowych.
  - w aneksach kuchennych firm zapewniających nocleg ze śniadaniem dla swoich gości.

- Urządzenie nie może służyć jako urządzenie profesjonalne.
- Zabroniona jest zmiana jakichkolwiek parametrów technicznych i charakterystycznych urządzenia, poprzez nieautoryzowaną naprawę lub wymianę części zamiennych.
- Producent nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie, związane z niewłaściwym użytkowaniem, oraz wywołane przez niewłaściwe zastosowanie lub za szkody związane z czynnikami atmosferycznymi.

## 1.2. Ochrona miejsca pracy

- Nie używać urządzenia w miejscach profesjonalnego wytwarzania innych produktów oraz poza pomieszczeniami zamkniętymi.
- Urządzenia używać wyłącznie w miejscach czystych i dobrze oświetlonych.
- Nie umieszczać urządzenia na powierzchniach mało stabilnych. Przewrócenie lub upadek urządzenia może spowodować zranienie użytkownika lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych oraz na działanie wysokich temperatur z urządzeń zewnętrznych.
- Nie używać urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach z płynami lub innymi substancjami łatwopalnymi, gdyż urządzenie może być źródłem iskrzenia, co może spowodować ich zapłon lub wybuch

Dopuszczalne, charakterystyczne warunki użytkowania:

1. Temperatura wokół urządzenia:  $+5 \div +40 \text{ }^\circ\text{C}$
2. Wilgotność:  $5 \div 85 \%$
3. Wysokość nad poziomem morza:  $\leq 2\ 000 \text{ m}$
4. Występowanie wody lub pary wodnej: sporadyczne występowanie skondensowanej wody lub pary
5. Występowanie ciał obcych: ilość i rodzaj kurzu nie mają większego znaczenia
6. Stopień ochrony obudowy: min. IP20 (urządzenie posiada ochronę przed dotykiem palcami miejsc niebezpiecznych lecz nie posiada ochrony przed zalaniem wodą)
  - Ten stopień ochrony nie jest zaznaczony na tabliczce znamionowej produktu ani w danych technicznych umieszczonych w instrukcji obsługi.
  - Jeśli stopień ochrony obudów dla produktów różni się od stopnia IPX0 wówczas jest to wskazane na etykiecie produktu lub ujęte w zakresie parametrów technicznych i instrukcji obsługi.
  - Inne zjawiska środowiska pracy takie jak obciążenie mechaniczne - wstrząsy i wibracje, występowanie flory i fauny oraz warunki pogodowe mają znikomy wpływ na prawidłowe i bezpieczne korzystanie z tego urządzenia.

## 1.3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed pierwszym użyciem urządzenia zasilanego prądem elektrycznym należy zawsze upewnić się czy napięcie źródła zasilania odpowiada wartościom określonym dla danego urządzenia, a zapisanym na jego tabliczce znamionowej.
- To urządzenie jest przeznaczone do zasilania prądem zmiennym o napięciu z sieci: 1/N/PE 230V~ 50Hz.
- Bezpieczeństwo elektryczne zapewnione jest wyłącznie wtedy, gdy urządzenie zostało właściwie przyłączone do przewidzianego dla niego źródła zasilania.

- Urządzenia klasy I posiadają izolację podstawową, która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Ponadto w celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona przy zakłóceniu lub ochrona dodatkowa) stosuje się przyłączenie do zacisku ochronnego urządzenia, przewodu ochronnego (PE) lub przewodu ochronno-neutralnego (PEN). Dzięki temu osiąga się ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie odpowiednich urządzeń ograniczenie napięć dotykowych do poziomów nie przekraczających wartości napięcia dotykowego bezpiecznego (UL) ustalonego dla danych warunków środowiskowych. Zacisk ochronny oznacza się odpowiednim symbolem. Wszystkie tego typu urządzenia elektryczne wyposażone są w trzy przewody.
- Urządzenia klasy II charakteryzują się zastosowaniem izolacji wzmocnionej, która zapewnia zarówno ochronę przed dotykiem bezpośrednim, jak i pośrednim. Innym sposobem zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach II klasy bezpieczeństwa jest zastosowanie izolacji podstawowej oraz dodatkowej. Ponieważ zastosowana jest izolacja wzmocniona lub dodatkowa, to nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym, i można zasiląć urządzenia tej klasy np. przez kable dwużyłowe ze złączami IEC C7 (tzw. „ósemka”). Urządzenia II klasy bezpieczeństwa oznaczane są, np. na tabliczce znamionowej, odpowiednim symbolem (tzw. kwadrat w kwadracie).
- W urządzeniach klasy III ochronę przeciwporażeniową zapewnia się przez zasilanie napięciem bardzo niskim (ELV) o wartości nie przekraczającej dopuszczalnego napięcia dotykowego bezpiecznego (UL) dla danych warunków środowiskowych. Urządzenia tej klasy oznacza się odpowiednim symbolem.
- Dla zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie do obwodu elektrycznego bezpiecznika (RCD) do 20A z zabezpieczeniem powyżej 30 mA. W takim wypadku radzimy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka.
- Zalecamy używanie wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego dołączonego do tego urządzenia. Używanie innego przewodu może spowodować awarię urządzenia, porażenie prądem lub nawet pożar.
- Urządzenie zasilane elektrycznie należy przyłączać do łatwo dostępnego gniazdka źródła zasilania, aby w razie konieczności możliwe było szybkie odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
- Przewód zasilający należy odłączać od źródła zasilania trzymając go za wtyczkę nigdy zaś nie ciągnąć za kabel.
- W przypadku używania przedłużacza lub rozdzielacza prądowego należy sprawdzić czy jego parametry techniczne, (np. natężenie prądu) są wystarczające do użycia go dla przyłączenia danego urządzenia elektrycznego.
- W przypadku używania przedłużacza lub rozdzielacza prądowego należy pamiętać aby dany przedłużacz lub rozdzielacz posiadał wtyczkę z uziemieniem i aby został przyłączony do gniazdka z uziemieniem. Nie wolno stosować kombinacji złożonej z wielokrotności przedłużaczy lub rozdzielaczy prądowych.
- Wtyczka przewodu zasilającego musi być dopasowana do gniazdka źródła zasilania. Nie wolno używać żadnych reduktorów ani adaptorów pomiędzy wtyczką, a gniazdkiem.

- Przewodu zasilającego nie skręcać nie zginać ani nie przyciskać ciężkimi przedmiotami. Należy chronić go przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem ekstremalnych warunków pogodowych (zalenie, zamoknięcie, oraz zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury). Uszkodzony przewód zasilający może być przyczyną śmiertelnego niebezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaprzestać jego używania.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym należy wymianę przewodu zasilającego powierzyć serwisowi lub wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie elektryczne wraz z przewodem zasilającym należy utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenie urządzenia oraz brak jego konserwacji mogą spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie, awarię lub pożar.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody ani wilgoci. Wniknięcie wody do wnętrza urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia. W wypadku zamoknięcia urządzenia lub przewodu zasilającego należy urządzenie natychmiast odłączyć od źródła zasilania. Jeśli jest to możliwe należy w takim wypadku najpierw odłączyć zasilanie od gniazdka. W przypadku odłączania mokrego lub wilgotnego przewodu zasilającego od źródła zasilania należy zachować szczególną ostrożność.
- Jeśli podczas instalacji (przyłączania) urządzenia dojdzie do demontażu jego zabezpieczeń ochronnych, wówczas po zakończeniu instalacji jego elektryczne części nie mogą być dostępne dla użytkowników.

#### **1.4 Bezpieczeństwo osób**

- To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby nie posiadające kwalifikacji elektrotechnicznych, postępujące według instrukcji obsługi załączonej przez producenta .
- Do obsługi urządzenia należą czynności takie jak włączanie i wyłączenie urządzenia, ustawianie parametrów użytkownika na urządzeniu, praca z urządzeniem, wzrokowa lub słuchowa kontrola urządzenia oraz przewidziane w instrukcji czyszczenie i konserwacja.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby z ograniczonymi możliwościami manualnymi, których fizyczne, umysłowe i mentalne ograniczenia nie pozwalają na pełną, poprawną obsługę urządzenia jeśli praca z urządzeniem pozostaje pod dozorem osób pełno sprawnych, oraz po przekazaniu im informacji o zagrożeniach wynikających z tej obsługi i po upewnieniu się, że informacje te zostały przez takie osoby dokładnie zrozumiane.
- Czyszczenie i konserwację urządzenia mogą wykonywać dzieci powyżej 8 roku życia lecz tylko pod nadzorem pełno sprawnej osoby dorosłej.
- Urządzenie nie służy dzieciom do zabawy.
- Podczas pracy i magazynowania należy urządzenie przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Należy pamiętać aby poza ich zasięgiem pozostawał także przewód zasilający.
- Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego należy zachować szczególną uwagę. Nie używać urządzenia w stanie zmęczenia, ani pod wpływem leków lub środków odurzających zmniejszających koncentrację.
- Nieostrożność podczas użytkowania może spowodować wiele niebezpieczeństw.

## 1.5 Czyszczenie, konserwacja i naprawy

- Podstawowe czynności konserwacyjne i czyszczące należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją. Do czyszczenia nie używać żadnych rozpuszczalników, spirytusów, benzyn ani środków szorujących. Zanieczyszczenia i zabrudzenia można czyścić za pomocą środków przeznaczonych do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, jest czyszczone lub uległo awarii należy zawsze odłączyć je od źródła zasilania.
- Urządzenia elektryczne, które wymagają stałej konserwacji i czyszczenia po każdym użyciu lecz nie powinny mieć pełnego kontaktu z wodą należy chronić przed zalaniem i zamoczeniem. Nie wolno ich zanurzać w wodzie ani innej cieczy.
- Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, jak również wszystkie inne urządzenia techniczne jest uzależniony od środowiska pracy i ulega naturalnemu zużyciu. Biorąc pod uwagę fakt, że nie istnieją ramy prawne określające konieczną konserwację urządzeń elektrycznych do użytku domowego, producent zaleca, aby użytkownik przekazał takie urządzenie do sprawdzenia i profesjonalnego czyszczenia w specjalistycznym punkcie co najmniej 1 raz do roku.
- Takie postępowanie zapewni utrzymanie bezpieczeństwa oraz niezawodności i zwiększa żywotność urządzenia.
- Nie demontować własnoręcznie urządzeń elektrycznych. Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem. W wypadku awarii naprawę urządzenia należy pozostawić serwisowi lub wykwalifikowanej osobie.
- Zanim oddacie Państwo urządzenie do naprawy lub serwisu należy:
  1. Upewnić się czy nie można usunąć zaistniałej usterki szukając pomocy w rozdziale „Usuwanie podstawowych problemów“.
  2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie sprawdzając czy usterka nadal występuje.
  3. W wypadku dalszego występowania usterki przekazać urządzenie do serwisu
- Nigdy nie naprawiać urządzenia elektrycznego własnoręcznie!
- Praca przy urządzeniu elektrycznym osób nieuprawnionych, bez wykszolenia i wiedzy może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub inne poważne obrażenia.
- Naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną należy pozostawić serwisowi lub wykwalifikowanej osobie.(\*)

(\*) Osoba wykwalifikowana: pracownik serwisu w autoryzowanym serwisie lub osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania czynności naprawczych dla tego typu urządzeń.

## 2. Wskazówki ważne dla zachowania bezpieczeństwa. Prosimy przeczytać uważnie!

To urządzenie elektryczne zostało wykonane tak, aby umożliwić bezpieczną obsługę i użytkowanie osobom bez specjalnych kwalifikacji. Pomimo tego należy pamiętać, że użytkownicy tego urządzenia niesie za sobą szereg różnego rodzaju ryzyk i niebezpieczeństw.

W celu unaocznienia tych niebezpieczeństw na urządzeniu umieszczono szereg znaków i ostrzeżeń, mających przypomnieć użytkownikowi o możliwych ryzykach i niebezpieczeństwach



Ten symbol przypomina użytkownikowi, że urządzenie pracuje pod napięciem. Nie zdejmować z urządzenia pokrywy ochronnej. W wypadku nie przestrzegania zawartych w instrukcji ostrzeżeń i uwag grozi:  
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!  
Niebezpieczeństwo poważnego zranienia, a nawet utraty życia!



Ten symbol przypomina użytkownikowi, że w wypadku nie przestrzegania zawartych w instrukcji ostrzeżeń i uwag grozi:  
Niebezpieczeństwo poważnego zranienia, a nawet utraty życia!  
Niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia urządzenia lub innych rzeczy!



Ten symbol informuje użytkownika, że:  
Urządzenie jest dopuszczone do użycia w klimacie tropikalnym.



Ten symbol umieszczony na obudowie produktu przypomina:  
**OSTRZEŻENIE! Nie zakrywać.**

### Przygotowanie / Przenoszenie

- Podczas przenoszenia, przygotowania i użytkowania urządzenia należy zachować ostrożność aby nie doszło do jego przewrócenia lub upadku.
- Urządzenie należy przenosić i przygotowywać do pracy po dokładnym sprawdzeniu trasy przenoszenia i miejsca ustawienia urządzenia.
- Urządzenie przenosić/przesuwać wyłącznie w roboczej pozycji pionowej.
- Dla zwiększenia bezpieczeństwa w związku z rozmiarami i wagą urządzenia zalecamy aby przenosiły je co najmniej dwie dorosłe i sprawne fizycznie osoby
- Urządzenie przenosić po odłączeniu wszystkich połączeń. Nigdy nie przenosić urządzenia w trakcie jego pracy.
- Urządzenie przenosić trzymając je pewnie obiema rękami za uchwyt lub stałe miejsca na obudowie.
- Podczas przenoszenia należy pamiętać aby ręce nie były wilgotne ani śliskie.  
Niebezpieczeństwo poważnego zranienia!  
Niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia urządzenia!

### Rozpakowanie / Materiały ochronne

- Urządzenie przed pierwszym użyciem należy wypakować i usunąć wszystkie materiały chroniące urządzenie w transporcie, i odłożyć je w bezpieczne miejsce poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.  
Niebezpieczeństwo poważnego zranienia!  
Niebezpieczeństwo uduszenia!



## **Kontrola / Przygotowanie do użycia**

- Zalecamy pierwotne i stałe przeprowadzanie kontroli stanu technicznego urządzenia. Przed pierwszym użyciem oraz po długotrwałym składowaniu należy sprawdzić czy wszystkie części urządzenia są kompletne, całe i sprawne.
- Nie używać urządzenia jeśli jest uszkodzone lub podczas użytkowania doszło do uszkodzenia urządzenia albo jego części. Naprawę urządzenia prosimy pozostawić pracownikom serwisu.
- Nie dozwolona jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję urządzenia.
- Urządzenie i wszystkie jego części przed pierwszym użyciem oczyścić według wskazań z rozdziału „Przygotowanie urządzenia do pracy“, lub „Czyszczenie i konserwacja“.
- Korpusu urządzenia z przyciskami i panelem obsługi oraz przewodu zasilającego z wtyczką nigdy nie czyścić pod bieżącą wodą ani nie zanurzać do wody lub innej cieczy. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Części te przecierać miękką szmatką lekko zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć do sucha lub pozostawić do wyschnięcia.  
Niebezpieczeństwo poważnego zranienia!

## **Umieszczanie/Instalacja**

- Urządzenie należy używać jako wolno stojące. Nie wolno zamocowywać urządzenia do ścian, sufitów, podłóg lub mebli.
- Urządzenia używać wyłącznie w pozycji pionowej (roboczej) na stabilnej, równej powierzchni
- Nie ustawiać urządzenia przy otwartym oknie lub otwartych drzwiach, gdyż może to mieć wpływ na jego funkcjonowanie.
- Urządzenie należy złożyć zgodnie z załączoną przez producenta instrukcją montażu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Dla zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zainstalowanie do obwodu elektrycznego w łazience bezpiecznika (RCD) z zabezpieczeniem powyżej 30 mA.
- W takim wypadku radzimy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których grozi jego przewrócenie
- Nie umieszczać urządzenia:
  - na niestabilnej powierzchni
  - na powierzchni nierównej lub zanieczyszczonej,
  - w pobliżu pojemników z wodą lub inną cieczą.
- Urządzenia używać ustawiając je wyłącznie na stabilnej, równej powierzchni o równej, płaskiej strukturze (np. drewno, płytki ceramiczne, podłogi panelowe itp.). Nie ustawiać urządzenia na powierzchniach niestabilnych takich jak np. dywany, chodniki itp..
- Nie stawiać urządzenia na miękkich podstawach jakimi mogą być np. materace, fotele, wyściełane krzesła itp.
- Przy ustawianiu urządzenia do pracy należy pamiętać aby pozostawić wokół urządzenia miejsce dla wentylacji oraz zapewnić dobre oświetlenie miejsca pracy.  
Niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia urządzenia lub innych przedmiotów!
- Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek, basenów ani innych zbiorników z wodą. Jeśli urządzenie wpadło do wody nie wyciągać go! Najpierw należy urządzenie odłączyć od źródła zasilania. Po takim wypadku konieczne jest sprawdzenie urządzenia w autoryzowanym serwisie.

## Użytkowanie/Dozór

- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w niewielkich pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.
- Urządzenia nie używać w pomieszczeniach narażonych na niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru, w pobliżu otwartego ognia, substancji żrących i ich oparów, w pomieszczeniach zakurzonych i zapyłonych, ani w pomieszczeniach, w których nagromadzenie spalin może grozić wybuchem.
- Nie używać urządzenia w pobliżu pojemników z gazem lub otwartym ogniem.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wody ani innej cieczy.  
Niebezpieczeństwo wzniesienia pożaru!  
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!  
Niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia urządzenia lub innych przedmiotów!
- Nie wolno używać urządzenia do suszenia odzieży, tkanin, obuwia ani innych przedmiotów!  
Niebezpieczeństwo wzniesienia pożaru!
- Podczas przygotowania i pracy urządzenie musi pozostawać pod stałym dozorem!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do współpracy z programatorami, wyłącznikami czasowymi ani urządzeniami sterowanymi pilotem, gdyż istnieje niebezpieczeństwo pożaru w wypadku niewłaściwego umieszczenia urządzenia lub jego zakrycia..
- Podczas obsługi urządzenia używać wyłącznie jego panelu sterowania i załączonego pilota zdalnego sterowania.
- Urządzenia nie przykrywać ani nie zakrywać. Nie ustawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów. Nie wkładać i dbać o to aby do wnętrza urządzenia nie dostały się żadne obce przedmioty.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Wentylacja powietrza zapewnia właściwą pracę urządzenia.
- Dla zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza należy pozostawić wokół urządzenia wolną przestrzeń. Zalecamy pozostawienie wokół urządzenia wolnej przestrzeni po ok. 50 cm z każdej strony.  
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!  
Niebezpieczeństwo wzniesienia pożaru!
- Nie ustawiać urządzenia przy luźno zwisających materiałach (zastony, firany itp.). Należy zadbać aby do wnętrza urządzenia nie przedostawały się zanieczyszczenia w postaci kurzu, piór, piasku itp.

- W trakcie obsługi i użytkowania urządzenia należy zwracać szczególną uwagę aby w obracające się części urządzenia nie wkręciły się włosy ani luźne części ubrania.
- Na urządzeniu nie ustawiać żadnych pojemników z wodą lub inną cieczą aby uniknąć rozlania się płynów i przedostania się ich do wnętrza urządzenia.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa nie należy dotykać urządzenia mokrymi ani wilgotnymi rękami.  
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Nie wolno dopuszczać do manipulowania urządzeniem przez małe dzieci. Urządzenie może się przewrócić lub spaść powodując poważne uszkodzenie ciała. Zranienia i uszkodzenia ciała mogą też spowodować utamane części urządzenia.  
Niebezpieczeństwo poważnego zranienia!  
Niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia urządzenia lub innych przedmiotów!
- Urządzenia nie pozostawiać podczas jego pracy bez dozoru, przede wszystkim wtedy gdy w jego pobliżu znajdują się małe dzieci lub zwierzęta.
- Nie używać urządzenia w pobliżu przedmiotów i materiałów łatwopalnych (np. firany, zasłony, tkaniny dekoracyjne itp.)
- Przed każdym przyłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy sprawdzić czy główny przełącznik znajduje się w pozycji „0” „OFF” (Wyłączone).
- Urządzenia nie wyłączać przez wypinanie przewodu zasilającego z gniazdka źródła zasilania.
- Urządzenie podczas standardowego użytkowania najpierw przyłączyć do źródła zasilania, a dopiero następnie włączyć głównym włącznikiem
- Po zakończeniu pracy urządzenie najpierw wyłączyć przełącznikiem zasilania, a dopiero potem odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania.
- Jeśli w urządzeniu nie działa główny przełącznik - regulator, urządzenia nie wolno używać.
- Urządzenie pozostaje pod napięciem dopóki jego przewód zasilający jest przyłączony do źródła zasilania.  
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
- Gniazdko elektryczne i wtyczka przewodu zasilającego muszą być zawsze łatwo dostępne dla szybkiego odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
- Należy zadbać aby przewód zasilający urządzenia nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne.

- Urządzenia nie pozostawiać bez dozoru z luźno zwisającym przewodem zasilającym. Dzieci, osoby niepełnosprawne lub zwierzęta mogłyby się potknąć lub zaplątać w taki przewód.
- Jeśli podczas użytkowania urządzenia pojawią się nadzwyczajne czynniki (zapach, dźwięk, itp), należy urządzenie natychmiast wyłączyć i odłączyć je od źródła zasilania. Konieczne jest sprawdzenie urządzenia w autoryzowanym serwisie.
- Nigdy nie należy podejmować się własnoręcznej naprawy, demontażu ani innej ingerencji we wnętrze urządzenia gdyż może to spowodować wyciek czynnika chłodzącego, porażenie prądem elektrycznym lub wzniesienie pożaru.
- Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy najpierw wyłączyć je głównym wyłącznikiem i odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania.
- Po zakończeniu użytkowania należy zawsze upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
- Po użyciu urządzenie należy zawsze dokładnie oczyścić!
- Jeśli częścią urządzenia jest jakiekolwiek zabezpieczenie (mechaniczne, elektryczne elektroniczne itd.), nigdy nie należy go wyłączać lub odłączać. Nie używać urządzenia z niesprawnym zabezpieczeniem!
- Należy zabronić dostępu do urządzenia dzieciom poniżej 3 roku życia pozostającym bez dozoru.
- Dzieciom pomiędzy 3 a 8 rokiem życia nie wolno samodzielnie przyłączać i odłączać urządzenia do źródła zasilania, ani też regulować tego urządzenia, czyścić go ani konserwować.

### **OSTRZEŻENIE!**

- Niektóre części tego urządzenia mocno się nagrzewają i mogą spowodować poparzenie. Szczególną ostrożność należy zachować jeśli w pobliżu pracującego urządzenia znajdują się osoby niepełnosprawne lub dzieci.
- Należy zawsze podczas pracy zachować ostrożność starając się przewidzieć ewentualne niebezpieczeństwa!!!

## **Źródła zasilania/Baterie**

### **Instrukcje bezpieczeństwa dla zasilania pilota z baterii**

#### **Ostrzeżenia!**

- Pilot odbiornika jest zasilany prądem stałym z baterii .
- Przy niewłaściwej manipulacji oraz nie przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa podczas użytkowania akumulatorów grozi - zwarcie prądowe, eksplozja, wyciek elektrolitu lub oparzenie.
- Należy używać wyłącznie baterii typu i rodzaju zalecanego przez producenta. Baterie wymieniać w sposób opisany w niniejszej Instrukcji obsługi.
- Zużyte baterie likwidować według właściwych, obowiązujących przepisów prawa.

#### **Ostrzeżenia!**

- Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci, osób niepełnosprawnych i zwierząt domowych.
- Nie używane i zużyte baterie składować poza zasięgiem dzieci. W wypadku połknięcia baterii przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem.
- Używać wyłącznie baterii typu przewidzianego przez producenta. Nie używać nowych baterii razem ze starymi. Może to spowodować trwałe uszkodzenie pilota.
- Baterie przed włożeniem do pilota zalecamy przetrzeć suchą szmatką. Poprawia to kontakt elektryczny pomiędzy baterią a urządzeniem.
- Zwracać uwagę na właściwą biegunowość + i - ułożenia baterii kierując się oznaczeniem na wewnętrznej stronie pokrywy gniazda baterii.
- Nie manipulować baterią za pomocą metalowych narzędzi (kleszcze, pinceta itp.). Kontakt części metalowych z baterią może spowodować jej zwarcie.
- Na czas dłuższej przerwy w użytkowaniu należy wyjąć baterie z urządzenia. Chronimy w ten sposób urządzenie przed uszkodzeniem wywołanym wylaniem elektrolitu. W wypadku wycieku elektrolitu do wnętrza komory pilota radzimy skontaktować się z serwisem.

#### **Uwaga**

- Baterii nie ładować, nie rozbierać i nie wrzucać do ognia.
- Przy niewłaściwym użytkowaniu bateria może eksplodować.
- W razie konieczności natychmiast wezwać lekarza.  
Niebezpieczeństwo poważnego zranienia lub nawet zagrożenia życia!  
Niebezpieczeństwo wybuchu lub eksplozji!  
Niebezpieczeństwo poważnego zatrucia wyływającym elektrolitem!

## Dane techniczne

<b>Model:</b>	AC-011
<b>Zasilanie:</b>	230 V~50 Hz
<b>Moc:</b>	1800 W
<b>Objętość pojemnika na wodę:</b>	8 l
<b>Maksymalny przepływ powietrza:</b>	400 m <sup>3</sup> /godz.
<b>Obroty wentylatora:</b>	8,2 m/sek.
<b>Wymiary:</b>	370 x 330 x 680 mm (szer.xgłęb.xwys.)
<b>Temperatura pracy:</b>	-10 °C do 50 °C
<b>Dopuszczalna wilgotność:</b>	30 % do 95 %
<b>Standardowa odporność izolacji:</b>	100 M
<b>Standardowa odporność na przebicie:</b>	2 500 V/0,5 mA/1 m
<b>Ciężar:</b>	7,6 kg
<b>Głośność:</b>	62 dB (A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 62 dB (A) co odpowiada klasie A mocy akustycznej dla referencji 1pW

Producent zastrzega sobie prawo do zmian!

## Umieszczanie

- Dla zabezpieczenia właściwej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić wolną przestrzeń.
- Na urządzeniu nie stawiać ani nie kłaść żadnych przedmiotów.
- Urządzenie należy umieścić blisko gniazdka zasilającego. Nie należy używać przedłużaczy. W wypadku stwierdzenia problemów należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

## Informacje o urządzeniu

Urządzenie AC-011 to przenośny klimatyzator przeznaczony do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Orava AC-011 to wysokiej klasy połączenie wentylatora z ogrzewaczem.

Działając jako klimatyzator odświeża powietrze, zwiększając jego wilgotność poprzez odparowanie wody. Jego działanie powoduje oczyszczenie powietrza w pomieszczeniu z użyciem 8 l pojemnika na wodę.

W odróżnieniu od klasycznej klimatyzacji dla wykonania swojego zadania potrzebuje dużo mniej energii. Dla odświeżenia powietrza w pomieszczeniu o kubaturze 50 m<sup>3</sup> zużywa jedynie 65 W.

Trzy stopnie ustawienia oraz automatyczny tryb pracy umożliwiają wielostronne wykorzystanie tego urządzenia i wystarczają dla obsługi pomieszczenia do 50 m<sup>3</sup>.

W razie potrzeby urządzenie może służyć także do ogrzewania pomieszczenia, a za pomocą dwustopniowej obsługi ogrzewanie może nastąpić powoli lub szybko

Obsługa urządzenia jest łatwa i prosta, i odbywa się poprzez sterowanie pilotem lub dotykowy panel obsługowy znajdujący się na korpusie urządzenia.

## **Opis funkcji i właściwości:**

- Schładzacz powietrza/wentylator z dodatkową funkcją nawilżania, czyszczenia powietrza.  
Funkcje 4 w 1: schładzanie, nawilżanie, oczyszczanie powietrza i ogrzewanie.
- Oszczędna praca 65 W - zużycie wody 1 litr na godz. - oszczędność
- Zwiększa konstrukcja wywietrznika w kształcie plastra miodu.
- Nawiew 400 m<sup>3</sup> na godzinę - idealny dla pomieszczeń mieszkalnych.
- Szybki nadmuch lub automatyczne obracanie wewnętrznych lameli dla równego nawiewu na całe pomieszczenie.
- Dołączone 2 chłodzące akumulatory (zasobniki) dla nieprzerwanej pracy urządzenia. (Koniecznie zamrozić przed użyciem).
- 3 stopnie mocy - niski, średni i wysoki
- Tryb NATURE - nierównomierny nadmuch symulujący naturalny przepływ i wilgotność powietrza.
- Wbudowany zegar regulujący z pracą do 4 godzin.
- Praca z akumulatorami (zasobnikami) lub z użyciem kostek lodu.
- Objętość pojemnika na wodę - 8 litrów
- Wodny/lodowy pojemnik jest na stałe umocowany w urządzeniu.  
Nie wyjmować pojemnika.
- Wskaźnik schładzania wody.
- Zintegrowany system filtra wodnego.
- Uchwyty na bokach korpusu dla przenoszenia urządzenia.
- W tyle obudowy zintegrowany filtr przeciwpyłowy.
- Funkcja oszczędzania energii.
- Obsługa również za pomocą dodanego pilota zdalnego sterowania.

## **Zawartość opakowania:**

Urządzenie (1 szt.)

Pilot zdalnego sterowania (1 szt.)

Akumulator chłodzący(zasobnik) (2 szt.)

Zasobniki zostały napełnione fabrycznie specjalną cieczą chłodzącą.

**NIE WYLEWAĆ!**


Przed włączeniem urządzenia zasobniki włożyć do wnętrza urządzenia.

Kółka (4 szt.)



## Opis części


Usunąć wszystkie materiały chroniące urządzenie w transporcie.  
Usunąć wszystkie pozostałości opakowania z urządzenia.  
Sprawdzić czy urządzenie jest nieuszkodzone i kompletne.  
W razie konieczności zamontować cztery dodawane kółka.



- 1 Panel obsługi
- 2 Lamelle i siatka nawiewu powietrza
- 3 Uchwyt drzwiczek
- 4 Drzwiczki
- 5 Kółka
- 6 Tylny filtr z pokrywą
- 7 Wskaźnik zimna dla wody  
/HIG (maks.), MID (średnie), LOW (niskie)/
8. Przełącznik zasilania (ON/OFF)

## Panel obsługi

Na panelu znajdują się przyciski i wskaźniki służące do obsługi urządzenia.



### 1 Przycisk COOL

Włączenie funkcji nawilgocenia/ochładzania nadmuchu powietrza.

### 2 Przycisk HEAT

Włączenie funkcji nadmuchu ciepłego powietrza (2 stopnie).

### 3 Przycisk TIMER

Włączenie zegara automatycznego wyłączenia (1, 2 i 4 godziny).

### 4 Przycisk SPEED

Ustawienie szybkości obrotów wentylatora (3 stopnie).

### 5 Przycisk NATURE

Włączenie funkcji fabrycznego trybu NATURE

### 6 Przycisk SWING

Włączenie funkcji automatycznych obrotów siatki w lewo i w prawo.

### 7 Przycisk ON/OFF

Włączanie/wyłączanie urządzenia.

## Użytkowanie


Urządzenie przyłączamy do właściwego źródła zasilania. Przewód zasilający umieszczamy tak aby o niego nie zahaczać.

### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I USTAWIANIE SZYBKOŚCI OBROTÓW WENTYLATORA

- 1 Urządzenie przełączamy do trybu gotowości mechanicznym przełącznikiem na tylnej ścianie urządzenia z pozycji **0** do pozycji **I**.
- 2 Włączamy urządzenie naciśnięciem przycisku **ON/OFF** na panelu obsługowym. Urządzenie włączy się i rozświecą się wskaźniki zasilania i szybkość obrotów wentylatora.  
Fabrycznie ustawiono szybkość wentylatora na wysoką (3 stopień). Wyświetli się wskaźnik wentylatora dla wysokiej szybkości.
- 3 Przyciskiem **SPEED** regulujemy szybkość wentylatora wg potrzeby. (niska, średnia, wysoka). Ustawioną szybkość będzie wskazywał podświetlony przycisk **LED**.
- 4 Urządzenie wyłączamy naciśnięciem przycisku **ON/OFF**, a następnie przełączeniem mechanicznego przełącznika na tylnej ścianie urządzenia z pozycji **I** do pozycji **0**.

### FUNKCJA NAWILŻANIA/SCHŁADZANIA POWIETRZA

- 1 Przednie drzwiczki otwieramy trzymając za ich uchwyt.
- 2 Do pojemnika na wodę nalewamy czystej, zimnej wody.  
Aby zwiększyć schłodzenie i nawilżenie powietrza, po napełnieniu pojemnika włożyć do niego 1 szt. akumulatora chłodzącego lub lód.  
W ten sposób przyspieszamy chłodny nadmuch, utrzymując niską temperaturę wody przez dłuższy czas. Zawartość wody w nadstawce śledzimy poprzez wziernik i wskaźnik, aby nie przekroczyć pojemności.
- 3 Zamykamy przednie drzwiczki.



- 4 Urządzenie przełączamy do trybu gotowości mechanicznym przełącznikiem na tylnej ścianie urządzenia z pozycji **0** do pozycji **I**.
- 5 Włączamy urządzenie naciśnięciem przycisku **ON/OFF** na panelu obsługowym. Urządzenie włączy się i rozświecą się wskaźniki zasilania i szybkość obrotów wentylatora.  
Fabrycznie ustawiono szybkość wentylatora na wysoką (3 stopień).  
Wyświetli się wskaźnik wentylatora dla wysokiej szybkości.
- 6 Przyciskiem **SPEED** regulujemy szybkość wentylatora wg potrzeby.  
Ustawioną szybkość będzie wskazywał podświetlony przycisk **LED**.
- 7 Funkcję ochładzania/nawilżania powietrza aktywujemy naciśnięciem przycisku **COOL**.  
Zaświeci się wskaźnik **COOL**, a szybkość wentylatora pozostanie bez zmian. Jeśli szybkość nie została wcześniej ustawiona, wentylator włączy się automatycznie na najwyższej szybkości.  
Jeśli w trakcie pracy opróżni się pojemnik na wodę wówczas, po napełnieniu pojemnika, należy powtórzyć kroki od 1 do 6.
- 8 Funkcję nawilżania/schładzania powietrza wyłączamy naciskaniem przycisku **COOL**, aż do wyłączenia wskaźnika **COOL**.  
Urządzenie będzie pracować we wcześniej wybranym trybie.
- 8 Urządzenie wyłączamy naciśnięciem przycisku **ON/OFF**, a następnie przełączeniem mechanicznego przełącznika na tylnej ścianie urządzenia z pozycji **I** do pozycji **0**.

#### **Uwaga:**

Objętość pojemnika na wodę wynosi 8 litrów. Pojemnik napełniamy do wskaźnika maksymalnego napełniania.

Przed użyciem należy akumulatory chłodzące włożyć na kilka godzin do zamrażalnika.

## FUNKCJA NADMUCHU CIEPŁEGO POWIETRZA

- 1 Urządzenie przełączamy do trybu gotowości mechanicznym przełącznikiem na tylnej ścianie urządzenia z pozycji **0** do pozycji **I**.
- 2 Włączamy urządzenie naciśnięciem przycisku **ON/OFF** na panelu obsługowym. Urządzenie włączy się i rozświecą się wskaźniki zasilania i szybkość wentylatora.  
Fabrycznie ustawiono szybkość wentylatora na wysoką (3 stopień).  
Wyświetli się wskaźnik wentylatora dla wysokiej szybkości.
- 3 Funkcję nadmuchu ciepłego powietrza włączamy naciśnięciem przycisku **HEAT**.  
Po pierwszym naciśnięciu zaświeci się wskaźnik płatka śniegu, urządzenie będzie nadmuchiwać zimne powietrze, a szybkość wentylatora zmniejszy się na niską.  
Po drugim naciśnięciu przycisku **HEAT** zaświeci się wskaźnik nadmuchu cieplejszego powietrza.
- 4 Przyciskiem **SPEED** regulujemy szybkość wentylatora wg potrzeby.  
Ustawioną szybkość będzie wskazywał podświetlony przycisk **LED**.
- 5 Funkcję nadmuchu ciepłego powietrza wyłączamy naciskaniem przycisku **HEAT** aż do wyłączenia wskaźnika.  
Urządzenie będzie pracować we wcześniej wybranym trybie.
- 6 Urządzenie wyłączamy naciśnięciem przycisku **ON/OFF**, a następnie przełączeniem mechanicznego przełącznika na tylnej ścianie urządzenia z pozycji **I** do pozycji **0**.

## USTAWIENIA FABRYCZNEGO TRYBU PRACY NATURE

- 1 Urządzenie przełączamy do trybu gotowości mechanicznym przełącznikiem na tylnej ścianie urządzenia z pozycji **0** do pozycji **I**.
- 2 Włączamy urządzenie naciśnięciem przycisku **ON/OFF** na panelu obsługowym. Urządzenie włączy się i rozświecą się wskaźniki zasilania i szybkość wentylatora.  
Fabrycznie ustawiono szybkość wentylatora na wysoką (3 stopień).  
Wyświetli się wskaźnik wentylatora dla wysokiej szybkości.
- 3 Przyciskiem **SPEED** regulujemy szybkość wentylatora wg potrzeby. Ustawioną szybkość będzie wskazywał podświetlony przycisk **LED**.
- 4 Funkcję fabrycznego trybu pracy **NATURE** włączamy naciśnięciem przycisku **NATURE**.  
Zaświeci się wskaźnik **NATURE** i włączy cię nierównomierny nadmuch powietrza imitujący naturalny nawiew i wilgotność.  
Szybkość wentylatora przełączy się na wysoką. Po chwili wentylator wyłączy się, aby ponownie włączyć się na najwyższej szybkości, przełączy do szybkości niskiej i znowu wyłączyć. Takie działanie wentylatora będzie postępowało cyklicznie w trakcie trwania tego trybu pracy.
- 5 Funkcję fabrycznego trybu pracy **NATURE** wyłączamy naciskaniem przycisku **NATURE**, aż do wyłączenia wskaźnika **NATURE**.  
Urządzenie będzie pracować we wcześniej wybranym trybie.
- 6 Urządzenie wyłączamy naciśnięciem przycisku **ON/OFF**, a następnie przełączeniem mechanicznego przełącznika na tylnej ścianie urządzenia z pozycji **I** do pozycji **0**.

## FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO OBRACANIA PRZEDNIEJ SIATKI

Aby włączyć funkcję automatycznego obracania przedniej siatki w lewo i w prawo, naciskamy w trakcie pracy urządzenia przycisk **SWING**. Zaświeci się wskaźnik **SWING**, a przednia siatka (wewnętrzne zwisające lamele) będzie obracała się w lewo i w prawo zmieniając kierunek nadmuchu powietrza.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania przedniej siatki, naciskamy przycisk **SWING** aż do wyłączenia wskaźnika **SWING**.

Kierunek nadmuchu powietrza można także ustawić ręcznie, przesuwając wewnętrzne lamele w górę lub w dół.

## USTAWIENIA ZEGARA WYŁĄCZENIA AUTOMATYCZNEGO

Przycisk **TIMER** jest przeznaczony do ustawienia zegara dla automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie 1, 2 lub 4 godzin.

Podczas pracy urządzenia naciskamy kolejno przycisk **TIMER**.

Po kolejnych naciśnięciach zaświeci się kolejno wskaźnik **1h**, **2h**, **4h**, aż do wyłączenia wskaźnika. Jeśli pozostawimy rozświetlony wskaźnik **4h**, wówczas urządzenie wyłączy się automatycznie po 4 godzinach.

Jeśli chcemy wyłączyć zegar automatycznego wyłączenia wówczas naciskamy przycisk **TIMER** aż do wyłączenia wskaźnika zegara.


## PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Funkcje przycisków na pilocie są zgodne z funkcjami przycisków na panelu obsługowym. W celu użycia pilota należy skierować go dokładnie w stronę panelu obsługowego.

Maksymalny zasięg pilota wynosi do 6 m i zależy od stanu zużycia baterii.

### Wkładanie baterii do pilota

- 1 Otworzyć pokrywę gniazda baterii pilota i włożyć dwie sztuki baterii rozmiaru AAA. Zamknąć pokrywę baterii.
- 2 W trakcie wkładania baterii zwrócić uwagę na właściwą polaryzację + i -.



### Uwagi:

- Jeśli pomiędzy sygnałem z pilota, a panelem obsługi pojawią się jakieś materialne przeszkody wówczas sygnał z pilota nie zadziała.
- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na biegunowość wskazaną we wnętrzu gniazda baterii.  
Nie zakładać starych baterii z nowymi. Zawsze wymieniać obie baterie jednocześnie.
- Zużyte baterie należy likwidować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego.



## Opis przycisków na pilocie zdalnego sterowania

### 1 Przycisk ON/OFF

Włączanie/wyłączanie urządzenia.

### 2 Przycisk SPEED

Ustawienie szybkości obrotów wentylatora (3 stopnie).

### 3 Przycisk SWING

Włączenie funkcji automatycznego obracania siatki w lewo i w prawo.

### 4 Przycisk HEAT

Ustawienie funkcji ogrzewania (2 stopnie).

### 5 Przycisk TIMER


Włączenie zegara automatycznego wyłączenia (1, 2 i 4 godziny).

### 6 Przycisk NATURE

Włączenie funkcji fabrycznego trybu NATURE.

### 7 Przycisk COOL

Włączenie funkcji nawilgocenia/ochładzania wydmuchiwanego powietrza.



# Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Urządzenie wyłączamy wyłącznikiem na tylnej ścianie urządzenia, odłączamy od źródła zasilania i pozostawiamy do ochłodzenia.

## 1. Czyszczenie powierzchni korpusu urządzenia

Urządzenia nigdy nie zanurzać do wody ani do innej cieczy!

Do czyszczenia powierzchni korpusu urządzenia używać wyłącznie miękkiej szmatki lekko nawilżonej roztworem środka do mycia naczyń.

Nie używać żadnych rozpuszczalników ani środków szorujących. Mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.

## 2. Czyszczenie wnętrza urządzenia i pojemnika na wodę

Do czyszczenia wnętrza urządzenia i pojemnika na wodę używać wyłącznie miękkiej szmatki lekko nawilżonej roztworem środka do mycia naczyń.

Nie używać żadnych rozpuszczalników ani środków szorujących. Mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.

Pozostałość wody z pojemnika należy wylać. Wapienne osady usuwać co najmniej raz na miesiąc.

Do usuwania wapiennych osadów używać czystej szmatki lekko nawilżonej słabym roztworem wody z octem. Po usunięciu osadu powierzchnię oczyszczoną kilkakrotnie dokładnie przetrzeć szmatką z]nawilżoną w czystej wodzie.

Po umyciu wszystkie części dokładnie osuszyć powietrzem.

## 3. Czyszczenie panelu obsługi i drzwiczek

Panel sterujący i drzwiczki czyścić suchą, miękką szmatką.

Jeśli będzie to konieczne do mycia użyć szmatki lekko nawilżonej w czystej wodzie. Nie używać żadnych rozpuszczalników ani środków szorujących.

Mogą uszkodzić powierzchnię panelu lub drzwiczek.

## 4. Czyszczenie i wymiana filtra

Filtr został fabrycznie umieszczony w tylnej części urządzenia. Konieczne jest okresowe czyszczenie i wymiana filtra. Należy wówczas:

**1** Wysunąć ramkę siatki z siatką ciągnąc w górę.

**2** Odkręcić 1 śrubkę z pokrywy siatki, nacisnąć w dół dwie zapadki w górnej części siatki i wyjąć siatkę z filtrem.

**3** Wyjąć filtr z siatki. Otrześć go o z pyłu i zanieczyszczeń.

Jeśli filtr jest mocno zanieczyszczony, należy namoczyć go w pojemniku z roztworem wody i środka do mycia naczyń. Następnie opłukać czystą wodą. Po umyciu pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

**4** Włożyć wyczyszczony lub nowy filtr do siatki, a siatkę nasadzić na swoje miejsce aż do zatrzaśnięcia. Przykręcić śrubkę zabezpieczającą.

**5** Wsunąć ramkę z siatką w dół na swoje miejsce.



### **Uwaga:**

Filtr można używać ok. 1 roku. W przypadku uszkodzenia wymienić natychmiast na nowy.

## **5. Przechowywanie urządzenia**


Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy je wyłączyć oraz opróżnić i oczyścić (wysuszyć) nadstawki.

W słoneczne dni pozostawić urządzenie pracujące w normalnym trybie na ok. 30 do 60 minut.

W ten sposób urządzenie automatycznie wysuszy się bez osadzania się wilgoci w jego wnętrzu podczas składowania.

Urządzenie przechowywać w suchym ciepłym miejscu zabezpieczając je przed uszkodzeniem mechanicznym i kurzem.

Urządzenie przechowywać na stojąco i nie stawiać na nim, ani nie wkładać do środka żadnych innych przedmiotów.





**Producent:**

ORAVA retail 1, a.s.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

**Dystrubutorzy:**

ORAVA retail 1, a.s.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ s.r.o.  
Ostravská 494  
739 25 Sviadnov  
Česká republika

**LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**



Ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu świadczy, że urządzenia tego nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Należy zdać je w wyznaczonych składnicach zbioru, recydingu i likwidacji odpadów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Właściwe postępowanie w tym przypadku ma olbrzymi wpływ na zachowanie czystości środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Dokładnych informacji i porad związanych z likwidacją tego typu urządzeń należy szukać na stronach internetowych lub bezpośrednio w odpowiednich urządzeniach lub firmach powołanych do tego celu. Informacji na ten temat można także zaczerpnąć bezpośrednio u sprzedawców tego typu urządzeń.



To urządzenie odpowiada wszystkim dyrektywom Unii Europejskiej przeznaczonym dla tego typu urządzeń

